

Návod k chytrému zámku Smoot Air Lock Pro



smartydum

! Pozn. ! Zámek se Vám může jevit jako použitý (škrábance apod.), nicméně tyto škrábance jsou pouze na ochranné fólii, po sundání zámek i vložka žádné vady či škrábance nemají. Vložka a chytrý zámek jsou opatřeny až téměř neviditelnou ochrannou fólií po celém obvodu. Zkontrolujte prosím, zda zámek bude pasovat do Vašich dveří. Pokud ano, poté nejdříve odstraňte ochrannou vrstvu z vložky. Až po instalaci chytrého zámku odstraňte ochrannou fólii z chytrého zámku (vyskytuje se téměř na celé přední části).

Použití:

- Odemknutí otiskem prstu
- Odemknutí čipovou kartou
- Odemknutí kódem
- Odemknutí kódem s nastavenou platností (vytvoření kódu přes aplikaci Tuya)
- Odemknutí telefonem přes aplikaci Tuya
- Odemknutí mechanickým klíčem

Přístup povolen:

- Po úspěšném odemknutí se rozsvítí světelná indikace **zeleně**, případně zazní hláška (zvuk lze vypnout v systémovém nastavení)

Přístup zamítnut:

- Po neúspěšném odemknutí se rozsvítí světelná indikace **červeně**, zámek se neodemkne

Upozornění:

- Pokud je přístup zadán **5x špatně**, zámek se na 30s **zablokuje** a vydá varovný signál
- Pokud máte strach, že při zadávání kódu vás někdo sleduje, můžete zadat náhodné 3 čísla, poté váš kód, další 3 náhodné čísla a poté potvrdit stisknutím #. Příklad: Heslo je "**2512**", zadáte "123 **2512** 123", systém rozpozná vložené heslo a odemkne zámek
- Pokud po rozsvícení neproběhne žádná operace po dobu 10s, systém se automaticky vypne
- V případě, že v bateriích klesne napětí pod 4.6V, zámek vás automaticky upozorní alarmem při každém odemknutí zámku. Po prvním spuštění alarmu může být zámek odemknut přibližně ještě 200x (doporučujeme vyměnit baterie po prvním spuštění alarmu)
- Pokud chcete obnovit zámek do **továrního nastavení**, otevřete kryt baterie, stiskněte tlačítko "SET" po dobu 6s. Všechny kódy uživatelů i kód administrátora budou smazány
- V továrním nastavení, po zadání "333666991#" lze rychle změnit jazyk zámku mezi angličtinou a čínštinou
- Po odemknutí zámku a zadání "**5#**" zapnete **průchodový režim**, kdy je zámek neustále odemknut. Režim zrušíte zadáním administrátorského hesla
- Po odemknutí zámku a zadání "*" můžete procházet mezi čísly uživatelů

- Pokud **zamknete elektronickým zámekem**, odemknete zámek pouze administrátorským heslem

Popis základních pojmů a ovládací znaky

1. Administrator information (administrátorské heslo): odkazují na otisk prstu, heslo nebo čipovou kartu administrátora
2. Unlock information (hesla k odemknutí): odkazují na otisky prstů, hesla, vzdálené odemknutí přes telefon nebo čipové karty (administrátora i běžných uživatelů)
3. Znak “*”: slouží jako tlačítko **zpět/zrušit**
4. Znak: “zvonečku s #”: slouží jako tlačítko **potvrdit/hlavní menu (dále v návodu budeme popisovat pouze jako „#“**
5. **Výchozí administrátorské heslo je 123456**, před konfigurací administrátorského hesla je možné otevřít zámek jakýmkoliv otiskem prstu, kódem či čipovou kartou, toto po konfiguraci administrátorského hesla není možné

1. krok - Konfigurační menu zámku

1. Stiskněte “*”, poté stiskněte “#”
2. Zadejte administrátorské heslo (při prvním použití zadejte heslo “123456”) a potvrďte “#”
3. Stiskněte:
 - “1” pro administrátorské nastavení
 - “2” pro nastavení běžného uživatele
 - “3” pro systémové nastavení
 - “4” pro vrácení do tovární nastavení

Administrátorské nastavení (viz. 1. krok)

1. Stiskněte “1” pro přidání administrátorského hesla
 1. Vložte nové heslo administrátora (otisk prstu nebo vložte heslo nebo přiložte čipovou kartu - fungují i další čipy, které mají požadované vlastnosti, doporučujeme vyzkoušet váš daný typ)
 2. Heslo musí obsahovat 4-8 znaků, pokud jste zadali heslo, zadejte heslo 2x a potvrďte stiskem “#” (např. “8888 #”)
 3. Administrátor je přidán, systém ohlásí přiřazené číslo danému administrátorovi - např. 002 (max. počet adminů je do 009)
 4. Stiskem “*” se vrátíte zpět k možnosti pokračování přidání či odebrání administrátorského hesla
 5. Doporučujeme vložit alespoň 4x otisk stejného prstu pro rychlejší snímání
2. Stiskněte “2” pro odebrání administrátorského hesla
 1. Zadejte číslo administrátora (např. 002) a potvrďte “#”
 2. Administrátor je smazán (nelze smazat administrátora 001)
 3. Stiskem “*” se vrátíte zpět k možnosti pokračování přidání či odebrání administrátorského hesla

Nastavení běžného uživatele (viz. 1. krok)

1. Stiskněte “1” pro přidání hesla uživatele
 1. Vložte nové heslo uživatele (otisk prstu nebo vložte heslo nebo přiložte čipovou kartu - fungují i další čipy, které mají požadované vlastnosti, doporučujeme vyzkoušet váš daný typ)
 2. Heslo musí obsahovat 4-8 znaků, pokud jste zadali heslo, zadejte heslo 2x a potvrďte stiskem “#” (např. “3333 #”)
 3. Uživatel je přidán, systém ohlásí přiřazené číslo danému uživateli - např. 010 (uživatelé jsou indexováni od 010)
 4. Stiskem “*” se vrátíte zpět k možnosti pokračování přidání či odebrání uživatelského hesla
 5. Doporučujeme vložit alespoň 4x otisk stejného prstu pro rychlejší snímání
2. Stiskněte “2” pro odebrání hesla uživatele či všech uživatelů
 1. Stiskněte “1” pro smazání konkrétního uživatele
 - Zadejte číslo uživatele (např. 010) a potvrďte “#”
 - Uživatel je smazán
 1. Stiskněte “2” pro smazání všech uživatelů a potvrďte “#”
 - Uživatelé jsou smazáni
 2. Stiskem “*” se vrátíte zpět k možnosti pokračování přidání či odebrání uživatelského hesla

Systémové nastavení (viz. 1. krok)

1. Stiskněte “1” pro nastavení hlasu
 - Stiskněte “1” pro aktivaci hlasu a zvuku
 - Stiskněte “2” pro deaktivaci hlasu a zvuku
2. Stiskněte “2” pro režimy odemykání
 - Stiskněte “1” pro jednofázové ověření
 - Stiskněte “2” pro dvoufázové ověření (nutné zadat kombinaci dvou přístupů např. kód a otisk prstu)
 - Stiskněte “3” pro průchodový režim
 - Stiskněte “4” pro ukončení průchodového režimu
3. Stiskněte “3” pro nastavení jazyku
 - Stiskněte “1” pro čínštinu
 - Stiskněte “2” pro angličtinu
4. Stiskněte “4” pro nastavení času
 - Zadávání času musí proběhnout v následujícím pořadí (zadávejte vždy jen 2 čísla pro jeden parametr: rok, měsíc, den, hodina, minuta (např. 15:22 17.02.2021 = 2102171522) a potvrďte “#”

Vrácení do továrního nastavení (viz. 1. krok)

1. Prokažte se administrátorským heslem a potvrďte “#” (např. “123456 #”)
2. Tovární nastavení smaže systémové nastavení kliky, paměť uživatelů i administrátorů

Konfigurace telefonu s aplikací Tuya

1. Vyhledejte aplikaci “Tuya Smart” v App Store nebo v obchodu Play, stáhněte si ji a nainstalujte
2. Zaregistrujte se a přihlaste se
3. Klikněte na ikonu + (Přidat zařízení), klikněte na kategorii “Videodohled”, poté najděte Zámek (Wi-Fi)
4. Vložte název vaší sítě a heslo k síti
5. Připojte zámek k síti

Připojení zámku k síti

1. Stiskněte “*” a “#” pro ověření administrátorského hesla. Vložte administrátorské heslo a potvrďte “#”.
2. Poté stiskněte “1” a následně “3” pro konfiguraci sítě
3. Stiskněte “2” pro nastavení přes chytré spojení
4. Pokud je připojení k síti úspěšné, čísla 1, 2, 3, 4 se postupně rozsvítí zeleně na klávesnici a hlas zámku oznámí “operation completed”
5. Pokud připojení k síti není úspěšné, hlas zámku pouze oznámí “operation failed”

Pozn. Před připojením k síti si nastavte administrátorské heslo

Ovládání přes aplikaci Tuya a další funkce

- **Vzdálené odemknutí zámku** - stiskněte na klávesnici zámku “zvoneček #”, na mobilu poté potvrďte odemknutí, zámek se odemkne
- **Dočasné heslo se splatností** (nastavení v aplikaci Tuya) - v aplikaci stiskněte “Temporary PW”, poté “Add”, vytvořte si heslo s vámi požadovanou platností. Tento kód lze poté používat do vámi určené doby
- **Alarm** (v aplikaci Tuya) - historie alarmů
- **Users** (v aplikaci Tuya) - správa uživatelů
- **Records** (v aplikaci Tuya) - historie přístupů (k přístupu lze přiřadit uživatele, následně se automaticky budou přiřazovat přístupy k navoleným uživatelům)
- **Stav baterie** (v aplikaci Tuya) - stav baterie zámku najdete v levém horním rohu

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo ++420 737 105 167.

www.smartydum.cz