

Návod k chytrému bezpečnostnímu systému Smoot 4G Alarm Set



smartydům

Jak funguje bezpečnostní systém Smoot Air Alarm Set

1. Pomocí klíče, RFID čipu či aplikace Tuya zapnete/vypnete bezpečnostní systém skládající se z jednotlivých senzorů (PIR senzor, senzor na dveře a okna atd. - až 100 senzorů lze dokoupit a přidat)
2. Při aktivním módu zabezpečení Vás jednotlivé senzory upozorní při každém pohybu či otevřením/rozbitím dveří/oken
3. Upozornění Vám může přijít jako SMS, mobilní upozornění či zvuk sirény

Schéma zařízení a popis

Přední strana: reproduktor, noční světlo

Boční strana: slot na SIM kartu (Micro-SIM), indikátor sítě, tlačítko reset, vstup 12 V, konektor kabelových zón, záložní baterie

Indikace stavu:

Zajištěno: modré světlo trvale svítí

Režim doma: modré světlo bliká každé 2 sekundy

Odjištěno: světle modré světlo trvale svítí

Poplach: červené světlo rychle bliká

Menu nastavení

V menu je možné upravit:

1. Čas pro uzamčení při odchodu (pro zapnutí aktivního zabezpečení při odchodu)
2. Čas pro odemknutí při příchodu (pro vypnutí zabezpečení - sirén)
3. Notifikaci, pokud jste nechali zavřené/otevřené dveře či okna
4. Nastavení sirény
5. Nastavení SMS (musí být vložena SIM karta)
6. Nastavení vytočení hovoru (musí být vložena SIM karta)
7. Nastavení hesla
8. Záznam upozornění či alarmů
9. Přidání senzorů
10. Přidání čipů či klíčů
11. Nastavení sítě
12. Nastavení hlasového ovládání
13. Přehrání či nahrání zvukových zpráv
14. Nastavení zvuků

Zapnutí a vypnutí zabezpečovacího systému

1. Klíčem - zapnutí aktivního a částečného zabezpečení jednotlivými tlačítky (ikona zamknutého zámku a domečku), vypnutí tlačítkem s ikonou odemknutého zámku, dále SOS tlačítko v případě potíží - odešle upozornění všem uživatelům
2. RFID čipem - přejedte zabezpečovací systém při odchodu či příchodu
3. Heslem - zadejte při příchodu či odchodu
4. V aplikaci Tuya

Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Připojte jednotku k síti podržením tlačítka reset po dobu 5 s → indikátor začne blikat
4. Stiskněte ikonu "Můj domov"
5. Poté vpravo nahoře ikonu "+" (přidat zařízení)
6. Poté vpravo nahoře klikněte na skenování QR kódu
7. Naskenujte QR kód na spodní straně zařízení.
8. Po úspěšném přidání systému (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a automatizace podle vlastní potřeby

Přidání příslušenství

- Již spárované senzory není nutné znovu přidávat.
- Metoda 1: přes aplikaci (přidat příslušenství, aktivovat senzor)
- Metoda 2: ručně přes párovací tlačítko na zařízení

Instalace a nastavení

- PIR detektor: po zapnutí se inicializuje do 1 minuty, detekuje každých 30 sekund (lze upravit).
- Dveřní senzor: rozpojením magnetu a senzoru se aktivuje párování.
- Dálkový ovladač: stisk libovolného tlačítka.
- Externí bezdrátová siréna: postupujte dle návodu sirény, aktivace přes aplikaci.

Nastavení zón

- Zóny lze přepínat mezi režimy (okamžitá, 24h, zpožděná, domácí apod.)
- Aplikace podporuje nastavení pouze prvních 50 zón.

Telefonní čísla a SMS

- Alarmy lze oznámit telefonním hovorem nebo SMS
- Nastavení: aplikace → zařízení → nastavení → kontakty

Denní provoz

- Zajištění: modré světlo trvale svítí, systém aktivní
- Odjištění: světle modré světlo svítí, systém neaktivní
- Domácí režim: modré světlo bliká
- SOS: stisk tlačítka na ovladači nebo jednotce → okamžitý poplach

Obnovení továrního nastavení

- Aplikace → zařízení → nastavení → "Obnovit tovární nastavení"
- Odstraní všechna nastavení a senzory

Instalace detektorů

- Dveřní senzor: vzdálenost mezi díly max. 1 cm

- PIR senzor: nedávat proti oknům, topení, ventilaci; max. 8 m detekční vzdálenost

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz