

Návod k chytrému IR a RF ovladači Smoot Air Remote



smartydům

Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
5. Zde najděte kategorii “Ostatní produkty” a přidejte zařízení “IR ovládání (Wi-Fi)”
6. Zadejte heslo k Vaši Wi-Fi síti
7. Stiskněte a podržte tlačítko Reset minimálně po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat ikona Wi-Fi (zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)
8. Po úspěšném přidání IR ovládání (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a automatizace podle vlastní potřeby

Jak přidat IR nebo RF ovladač

1. Otevřete si v aplikaci Tuya IR ovládání a vyberte zda chcete přidat IR nebo RF ovladač
2. Zvolte typ a značku ovladače
3. Poté klikněte vpravo nahoře na “Manual Mode” a přiřadte alespoň 3 tlačítka z dálkového ovladače (kliknete na dané tlačítko na ovladači - např. pro funkci on/off stisknete na dálkovém ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí, pro ovládání hlasitosti stisknete na dálkovém ovladači tlačítka hlasitosti)
4. Pokud jste nenašli značku nebo typ ovladače, zvolte “DIY” a navolte si v aplikaci pro dané ovládání funkce tlačítek (kliknete na dané tlačítko na ovladači - např. pro funkci on/off stisknete na dálkovém ovladači tlačítko zapnutí/vypnutí, pro ovládání hlasitosti stisknete na dálkovém ovladači tlačítka hlasitosti)

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz