

Návod k chytrému termostatu Smoot Air Thermostat Plus




smartydum

Bezpečnostní upozornění

- Instalace by měla být provedena zkušeným instalátérem či technikem
- Před instalací vypněte přívod elektrické sítě
- Při instalaci nepoužívejte kapaliny a prověřte, zda máte suché ruce


Způsoby zapojení



Ovládání termostatu

1. Zapněte tlačítkem napájení.
2. Manuální ovládání a Programové ovládání - mezi těmito režimy měníte pomocí ikony M. Pokud v levém dolním rohu svítí ikona dlaně, je zapnutý Manuální režim. Pokud svítí ikona hodin, je zapnutý program.
3. Pouze v Manuálním režimu lze měnit teplotu pomocí šipek.
4. Pomocí ikony Hodin upravíte čas a dny. Vše upravujete pomocí šipek. (Pondělí=1, Úterý=2 atd.), dalším stisknutím ikony Hodin potvrdíte čas a datum a ukončíte nastavení.
5. Podržením šipek po dobu 5s uzamknete/odemknete termostat (pojistka proti dětem).
6. Programové ovládání prosím nastavte v aplikaci Tuya po propojení s telefonem. Pokud nechcete propojit telefon s termostatem a chcete programy nastavit na termostatu, postupujte takto:
 1. Přepněte z Manuálního módu do Programového ovládání. V levém dolním rohu se zobrazí ikona Hodin.
 2. Stiskněte a podržte ikonu Hodin, dokud se na displeji nerozsvítí v horním panelu čísla 1 2 3 4 5. Nacházíte se v nastavení rozvrhů pro všední dny.
 3. Pomocí šipek upravte čas pro zapnutí 1. rozvrhu dne. Stisknutím ikony Hodin potvrdíte čas.
 4. Pomocí šipek upravte čas pro vypnutí 1. rozvrhu dne (start 2. rozvrhu dne). Stisknutím ikony Hodin potvrdíte čas.
 5. Poté nastavíte teplotu pro tento rozvrh a ikonou Hodin ji potvrdíte.
 6. Opakujte toto pro 3-6. rozvrhů pro den. Potvrzením ikony Hodin u 6. rozvrhu dne, přepnete do nastavení pro Sobotu (na displeji se rozsvítí v horním panelu číslo 6).

7. Jste v nastavení rozvrhů pro Sobotu, upravte rozvrhy a teploty podle stejného postupu jak pro všední dny.
8. Na konci se dostanete do nastavení rozvrhů pro Neděli, (na displeji se rozsvítí v horním panelu číslo 7), upravte rozvrhy a teploty podle stejného postupu jak pro všední dny a Sobotu.
9. Stisknutím ikony Hodin vše potvrdíte a ukončíte nastavení rozvrhů.



Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
5. Zde najdete kategorii “Small Home Appliances” a přidejte zařízení “Termostat (Wi-Fi)”
6. Zadejte heslo k Vaší Wi-Fi síti
7. Namontujte termostat.
8. Na termostatu stiskněte a podržte tlačítko napájení společně se šipkou směřující dolů minimálně po dobu 8 sekund, dokud nezačne blikat ikona Wi-Fi (zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)
9. Po úspěšném přidání termostatu (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení a rozvrhy podle vlastní potřeby
 - Můžete zde vypínat/zapínat termostat
 - Můžete zde zamknout/odemknout termostat
 - Můžete zde spustit ekonomický režim (udržování kolem teploty pod 20 stupňů)
 - V manuálním režimu můžete jednoduše nastavit teplotu, kterou momentálně chcete
 - Můžete zde nastavit rozvrhy vytápění - **Schedule Setting**

- Můžete zde nastavit chytré scény - při odchodu termostat ztlumí teplotu, před příchodem zvýší

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz