


Návod k elektroloběžce Smoot EZ6



smartydům

Popis produktu



- Snap hook - zaklápěcí poutko
- Bell - zvonek
- Brake lever - brzda
- Handlebar - řídítka
- Stem - tělo
- Quick release lever - skládací poutko
- Front fork - přední část
- Drum brake - disková brzda
- Battery compartment - baterie
- Electronic throttle - akcelerátor


Dashboard & Power button - LED displej a ovládací tlačítko
Folding mechanism - skládací mechanismus
Charge port - nabíjecí port
Buckle - skládací pojistka
Rear fender - zadní blatník
Brake light - zadní světlo
Hub motor - motor
Kickstand - stojánek

Ovládání elektrokoloběžky


1. Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení na 3s
2. Dvojitým rychlým stisknutím ovládacího tlačítka změníte režim jízdy
 - Začátečnický a úsporný režim - ikona ECO (max. 15 km/h)
 - Standardní režim - ikona D (max. 20 km/h)
 - Sportovní režim - ikona S (max. 25 km/h)
 - Rychlostní limity lze zvýšit v aplikaci
3. Jedním rychlým stisknutím ovládacího tlačítka zapnete/vypnete přední světlo
4. Stisknutím plynů upravujete vaši rychlost (koloběžku je nutné uvést do pohybu nohama, poté začne páčka akcelérátoru fungovat)
5. Stisknutím brzdy začnete brzdit diskovou brzdou
6. Tempomat zapnete v mobilní aplikaci - funkce Cruise, vypnete stisknutím plynů nebo brzdy, tempomat se poté aktivuje při jízdě, jakmile budete udržovat stejnou rychlost elektrokoloběžky po dobu cca 5s
7. Na displeji je 5 LED článků ukazatelů baterie, každý svítící článek představuje 20% baterie

Před prvním použitím

1. Utáhněte skládací pojistku a skládací poutko
2. Zašroubujte rukojeti podle směru rotace



3. Utáhněte šrouby (4ks)



Skládání elektrokoloběžky

1. Uvolněte poutko na skládání
2. Otevřete skládací pojistku
3. Složte tělo a zaklapněte pojistku
4. Opatrně zaklapněte do otvoru na zadním blatníku

Připojení elektrokoloběžky k mobilní aplikaci

1. Nainstalujte si aplikaci Tuya do Vašeho telefonu a zaregistrujte se
2. Zapněte si na telefonu Bluetooth
3. Vpravo nahoře stiskněte tlačítko +, poté Add Device
4. V levém menu zvolte Outdoor Travel, poté Scooter
5. Zapněte elektrokoloběžku
6. V aplikaci vše potvrďte, začne vyhledávání elektrokoloběžky, kdy by se elektrokoloběžka měla do 2 min. připojit
 - Cruise - tempomat
 - Headlight - přední světlo
 - Start mode - přepínání mezi režimem vyjetí bez odrážení a s odrážením (elektrokoloběžka pojede, jakmile dosáhnete cca 5 km/h rychlosti, aby vám nevyjela z rukou)
 - Mode - přepínání mezi režimy
 - Speed limit - nastavení rychlostí režimů

Nabíjení elektrokoloběžky

Nabíječku elektrokoloběžky zapojte do nabíjecího portu (ve spodní části elektrokoloběžky, kde se nachází baterie).

Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží

Baterie | 6 měsíců

Řídící jednotka | 12 měsíců

Displej | 24 měsíců

Nabíječka | 24 měsíců

Konstrukce těla | 24 měsíců

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz