

Návod k elektroloběžce Smoot Q6



smartydům

Složení elektrokoloběžky

1. Položte elektrokoloběžku na zem a zatáhněte za skládací páčku

1.



2.



2. Podržte červenou skládací pojistku pravou rukou a levou rukou vytáhněte řídítka nahoru

3.




4.



3. Zatáhněte skládací páčku a vložte ji do skládacího mechanismu



4. Ujistěte se, že skládací páčka drží ve skládacím mechanismu a nevypadává
5. Rozložte řídítka
6. Podržte skládací pojistku u plošiny sedátka a namontujte sedátko
7. Zajistěte skládací pojistku u sedátka a ujistěte se, že je opravdu zajištěné



Ovládání elektrokoloběžky

1. Vložte klíč do elektrokoloběžky, načte se vám napětí baterie na malém displeji



2. Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení na 3s
3. Dlouhým stisknutím tlačítka ECO TURBO změníte režim jízdy na ekonomický nebo sportovní režim
4. Dlouhým stisknutím tlačítka SINGLE DUAL změníte režim jízdy na jednomotorový (výkon pouze z předního motoru) nebo dvoumotorový (výkon z obou motorů)
5. Stisknutím plynu upravujete vaši rychlost (je nutno se na koloběžce "odrazit", poté začne páčka akcelérátoru fungovat)
6. Stisknutím brzdy začnete brzdít diskovou brzdou (**po 5s držení brzdy se objeví varovná hláška E-02 - systém ABS**)

Skládání elektrokoloběžky

1. Uvolněte poutko na skládání
2. Otevřete skládací pojistku
3. Složte tělo a řídítka a zaklapněte pojistku

Nabíjení elektrokoloběžky

Nabíječku elektrokoloběžky zapojte do nabíjecího portu (ve spodní části elektrokoloběžky, kde se nachází baterie).

Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží

Baterie | 6 měsíců

Řídící jednotka | 12 měsíců

Displej | 24 měsíců

Nabíječka | 24 měsíců

Konstrukce těla | 24 měsíců

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz